



ACTUALIZACIÓN TÉCNICA ARDEX

Update 85

18 de julio, 2016

A: Profesionales de Ventas,
Gerentes de Ventas, Corporativo
(selecto) de ARDEX

De: Departamento Técnico de
ARDEX

ARDEX UI 720 FLEXBONE – Clarificación de la recomendación

Escribimos para clarificar nuestras recomendaciones para la instalación de ARDEX UI 720 FLEXBONE sobre residuos de adhesivo.

Si el residuo de adhesivo es pegajoso, extienda una membrana de separación de polietileno o una lámina de protección (mín. 100 micrones [4 mils] de espesor) sobre la parte superior antes de instalar ARDEX UI 720 FLEXBONE. Esto evitará que la membrana flotante se pegue al adhesivo.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, por favor contactar al Departamento de Servicios Técnicos de ARDEX.

Tivona Schneider
Technical Communications Supervisor

(Traducido por GAM)

ARDEX AMERICAS 400 ARDEX Park Drive Aliquippa PA 15001
P: 724-203-5000 F: 724-203-5001 www.ardexamericas.com