



Adhesivos ARDEX y HENRY y los substratos de yeso

Escribimos para confirmar nuestras recomendaciones para instalar los adhesivos ARDEX y HENRY sobre substratos de yeso.

Antes de instalar los adhesivos ARDEX y HENRY, los substratos de yeso deben recibir primero una imprimación. El uso de un primario asegura que el adhesivo tendrá suficiente tiempo abierto y de empleo.

Para imprimaciones se puede usar tanto HENRY 336 como ARDEX P 51, según la ficha técnica apropiada. Las instrucciones de mezcla se detallan en la tabla a continuación.

Primario	Mezcla
HENRY 336	Sin diluir
ARDEX P 51	3 partes agua a 1 parte ARDEX P 51 por volumen

Tenga en cuenta que el tiempo de secado del adhesivo puede extenderse debido a la porosidad reducida del substrato.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, por favor, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX.

Tivona Schneider
Supervisora de Comunicaciones Técnicas