

ARDEX TLT™ SISTEMAS PARA DUCHAS

Guía de instalación para adherir la brida de drenaje con la aplicación del mortero

- Instalar ARDEX TLT™ Paneles de construcción de acuerdo con las instrucciones específicas de instalación.
- Instalar ARDEX Kit de drenaje cuadrado de acuerdo con las instrucciones específicas de instalación.
- Adherir ARDEX TLT™ Brida de drenaje al ensamblado con ARDEX TLT™ 700.
- Crear un perímetro nivelado con el mortero ARDEX A 38™ Enrasado de fraguado rápido que tenga 6 mm (1/4") por cada 30 cm (1 ft) más altos que el ensamblado de la brida de drenaje adherida. Cada 30 cm (pie lineal) necesita una elevación de 6 mm (1/4"), por ejemplo, 91.4 cm (3 ft) necesitará una elevación de 1.9 cm (3/4"), etc.
- Rellenar el espacio entre la brida de drenaje adherida y el perímetro nivelado con el mortero ARDEX A 38™ Enrasado de fraguado rápido. Esto luego será enrasado para crear una pendiente hacia el desagüe.
- Una vez que se deja curar completamente, cubra con la membrana impermeable recomendada, asegurándose de colindarla sobre la brida de drenaje adherida.



tile & stone
Installation Systems

www.ardexamericas.com

CONSTRUIDO
POR TI
respaldado por **ARDEX**