ARDEX TLT™ Sistemas para duchas Guía de instalación para una base de ducha de

182.8 cm x 182.8 cm (72" x 72")

- 1. Es preciso cortar la base para ducha ARDEX TLT™ en 3 piezas:
 - **a.** Pieza central = 91 cm x 182.8 cm (36" x 72")
 - b. 2 "Secciones"
 - i. Sección izquierda = 45.7 cm x 182.8 cm (18" x 72")
 - ii. Sección derecha = 45.7 cm x 182.8 cm (18" x 72")
- 2. Seguir las instrucciones normales de instalación: instalar primero la pieza central. Después instalar una sección a la vez.

Para conocer las pautas de instalación, haga clic en el botón verde o visite la página web de ARDEX TLT Sistemas para Duchas en www.ardexamerics.com/es/

- 3. Cada sección tendrá una solapa de 7.6 cm (3") de la membrana impermeabilizante ARDEX TLT™ 716 que se colocará sobre la parte superior de la pieza central para sellar las dos piezas.
- **4.** Usar ARDEX 8+9[™] o ARDEX X 5[™] (u otro mortero aprobado por ARDEX) para sellar las dos secciones a la pieza central.
- **5.** Continuar con las instrucciones de instalación normales.





